

Sigmafloor Anti-skid

Omschrijving	Kunststof antislipkorrel voor toepassing in diverse Sigmafloor finishlagen voor binnen en buiten.
Gebruiksdoel	Het antislip maken van vloercoatingsystemen, die toegepast worden op onder andere galerijen, trappen en werkplaatsen.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Volledig hechtend aan toegepaste finishlaag. • Goed antislipvermogen. • Egale korrelverdeling. • Goed slijtvast.
Kleur en glans	n.v.t.

Rendement

Verhouding SigmaFloor finishlaag met Sigmafloor Anti-skid

Sigmafloor finishlaag	hoeveelheid materiaal	Sigmafloor AntiSkid
Sigmafloor Aqua Satin	5 liter	1 blik
Sigmafloor Aqua 2K EP Satin*	2,5 liter 5 liter 12 liter	½ blik 1 blik 2½ blik
Sigmafloor Finish PU Semi-Matt	5 kg	1 blik
Sigmafloor Clear Finish PU Matt**	5 kg	1 blik

* Sigmafloor Aqua 2K EP Satin eerst verdunnen met 10% leidingwater en daarna Sigmafloor Anti-Skid toevoegen.

** Wanneer Sigmafloor Anti-Skid wordt toegepast in een blanke Sigmafloor toplaag op een donkere ondergrond, zal de Sigmafloor Anti-Skid zichtbaar zijn als witte korrels.

Instructies voor gebruik

Menginstructie

Voeg onder langzaam roeren Sigmafloor Anti-skid aan het reeds gemengde, opgeroerde en verdunde finishlaag toe.

Gereedschap voor finishlagen waaraan Sigmafloor Anti-skid is toegevoegd

Voor opbrengen en verdelen de ProGold Verfrol Nylon Vacht 15mm van 18 cm breed.

Voor narollen de ProGold Verfrol Nylon Vach 8mm van 50 cm breed.

Applicatiemethode

De met Sigmafloor gemengde finishlaag in een geribbelde verfrolbak gieten.

De verfroller in de coating dopen en vervolgens goed afrollen. De coating dwars over het oppervlak rollen; eerst onder lichte druk, daarna de druk op de roller geleidelijk verhogen. Deze werkwijze is noodzakelijk om een goede verdeling van de Sigmafloor Anti-skid te verkrijgen.

Vervolgens in de lengterichting uitrollen en goed verdelen.

Ter voorkoming van aanzetten en rolbanen binnen 5 minuten narollen.

Hierbij mag de roller geen verf opnemen noch afgeven. Dit kan bereikt worden door telkens een stuk door te rollen over een nog niet behandeld vloergedeelte.

Het narollen dient langzaam en met zeer weinig druk uitgevoerd te worden.

Sigmafloor Anti-skid

Instructies voor gebruik

ATTENTIE

De effectiviteit van antislipmateriaal is onderhevig aan een subjectieve beleving van de gebruiker. Derhalve wordt geadviseerd eerst een proefvlak aan te brengen om het antislip-effect te laten beoordelen.

Omdat de slijtvastheid van Sigmafloor Anti-Skid minder duurzaam is dan minerale instrooimiddelen, worden op middelzwaar tot zwaar belaste vloeren minerale instrooimiddelen geadviseerd. Raadpleeg bij twijfel Technisch Support voor het juiste advies.

EMG

10100DN4063
